

## Настройки записей на SIM карте

Номер записи	Параметр	Описание (пример)
1	Тел. Номер1 для отправки SMS (GSM коммуникатор будет обрабатывать SMS с этого номера)	Номер +79012223344 должен быть записан как 9012223344 (без “+7” или “8”)
2	Тел. Номер2 для отправки SMS	
3,4,5	IP адрес и TCP порт сервера	10.00.00.00:12345
6,7,8	APN	internet.beeline.ru
9,10,11	UserName	beeline
12,13,14	Password	beeline
15	Speed	[115200], [57600], [38400], [19200], [9600]
16	ping	[on], [off]

## Список доступных SMS команд.

Команда	описание	Ответ(пример)/параметры
get=ver	Получить версию программного обеспечения	ver=9
get/set=ip	Получить/Установить ip адрес и порт сервера	ip=10.00.00.00:12345
get/set=apn	Получить/Установить конфигурацию настроек связи с сервером	apn=internet.beeline.ru[;username=beeline;password=beeline]
get=imei	Получить IMEI модема	imei=123456789012345
get=opcode	Получить код оператора	opcode=123
get=sq	Получить уровень сигнала	sq= 17,4
get=gprs	Получить признак GPRS	gprs=enable/disable
get/set=speed	Получить/Установить скорость порта	speed =[115200], [57600], [38400], [19200], [9600]
get/set=ping	Прочитать/Установить статус ping	ping=[on], [off]
set=autostart	Установить статус автозапуска	autostart=[on], [off]
set=reboot	Перезапуск модема	reboot=on

### Примечания:

- 1) в квадратных скобках [] указан один из возможных вариантов значения полученного/устанавливаемого параметра. В SMS сообщении символы ”[” “]” писать не нужно
- 2) Символ / означает вариант действия get – получить параметр, set – установить параметр. В SMS сообщении выбрать один из вариантов либо get либо set. Символ “/” писать не нужно